

Návod k použití – M73 (TWS Bluetooth sluchátka)

Obsah balení

- Sluchátka × 2 ks
- Nabíjecí pouzdro × 1 ks
- Nabíjecí kabel Type-C × 1 ks
- Návod k použití × 1 ks
- Náhradní špunty × 2 ks

Popis produktu

- Dotykové ovládací tlačítko
- Indikační dioda sluchátka
- Magnetický upevňovací žlábek
- Displej nabíjecího pouzdra

Základní ovládání

Funkce	Ovládání	Světelná indikace	Zvuková indikace
Zapnutí	Automaticky po vyjmutí, nebo dlouhý dotyk 5 s	Kontrolka svítí	„Power on“
Vypnutí	Vložení do pouzdra, nebo dlouhý dotyk 5 s	Kontrolka zhasne	„Power off“
Párování (TWS)	Automaticky po zapnutí	Červené a modré světlo střídavě bliká	„Pairing“
Úspěšné spojení	Pravé sluchátko pomalu bliká	Připojeno	„Connected“
Hlasový asistent	3× kliknout na levé sluchátko	–	„Di-di“

Funkce	Ovládání	Světelná indikace	Zvuková indikace
Přehrávání / pauza	Kliknout na libovolné sluchátko	–	–
Další skladba	2× kliknout na pravé sluchátko	–	–
Předchozí skladba	2× kliknout na levé sluchátko	–	–
Zvýšení hlasitosti	Dlouhý dotyk pravého sluchátka	–	–
Snížení hlasitosti	Dlouhý dotyk levého sluchátka	–	–
Přijetí hovoru	Kliknout na libovolné sluchátko	–	–
Ukončení hovoru	2× kliknout na libovolné sluchátko	–	–
Odmítnutí hovoru	Dlouhý dotyk 2 s	–	–

Technické parametry

1. Model: M73
2. Verze Bluetooth: 5.49
3. Podporované profily: A2DP / AVRCP / HFP / HSP
4. Dosah: cca 10 m
5. Frekvenční rozsah: 20 Hz – 20 kHz
6. Průměr měniče: 10 mm
7. Citlivost: 105 ± 3 dB
8. Impedance: 16 Ω ± 15 %
9. Baterie sluchátka: 3,7 V / 30 mAh (každé)
10. Baterie pouzdra: 3,7 V / 2000 mAh
11. Nabíjecí vstup: DC 5 V / 1 A
12. Doba přehrávání hudby: 4–5 h (na jedno nabití)

13. Doba hovoru: 4–5 h (na jedno nabití)
14. Doba nabíjení sluchátka: 1–2 h
15. Doba nabíjení pouzdra: 2–3 h
16. Pohotovostní režim: až 280 h
17. Počet nabití sluchátek z pouzdra: cca 72×
18. Životnost displeje: cca 2000 rozsvícení

Řešení problémů

Problém	Možná příčina	Řešení
Nesvítí při nabíjení	Pouzdro je vybité	Nabijte pouzdro
Sluchátka se nenabíjejí	Špatný kontakt	Upravte polohu nebo očistěte kontakty
Žádný zvuk	Bluetooth není připojeno	Připojte znovu
Šum při hovoru	Nízký stav baterie	Nabijte sluchátka
Automatické odpojení	Příliš daleko od zařízení (>10 m)	Zůstaňte v dosahu
Funguje jen jedno sluchátko	Nesprávně spárováno	Resetujte a znovu spárujte

Bezpečnostní pokyny

1. Nerozebírejte a sami neopravujte.
2. Uchovávejte mimo dosah dětí mladších 6 let.
3. Nepoužívejte při vysoké hlasitosti dlouhou dobu – může dojít k poškození sluchu.
4. Pokud se zařízení přehřívá, okamžitě jej přestaňte používat.
5. Používejte pouze standardní nabíječku (5 V / 1 A).
6. Nepoužívejte ve vlhkém prostředí, neponořujte do vody.
7. Nevystavujte extrémním teplotám (pod 0 °C nebo nad 45 °C).
8. Nepoužívejte během nabíjení.
9. Uchovávejte mimo oheň.

10. Skladujte na suchém a větraném místě.
11. Chraňte před pády a nárazy.
12. Čistěte pouze suchým hadříkem.
13. Pokud je baterie, kabel nebo produkt poškozen, ihned přestaňte používat.
14. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním.