

QuietON 3.1 Návod

Jak správně nasadit špunty QuietOn

1. Zvolte si správný pěnový nástavec pro každé ucho. Pro zvolení správné velikosti doporučujeme zkoušet od největší velikosti a ubírat, pokud je nástavec moc velký/příliš tlačí. Poznámka: Může se stát, že pro každé ucho bude sedět jiná velikost.

Pěnový nástavec jednoduše nasadíte na tělo špuntu. Nástavce se z těla špuntu sundávají lehkými krouživými pohyby (nepoužívejte nehty, abyste nepoškodili pěnový nástavec).

2. Nasadíte špunty do uší. Písmena označují na které ucho je špunt určený. Písmeno „R“ označuje pravé ucho, písmeno „L“ levé ucho. Před zavedením špuntu do ucha lehce pomačkejte pěnovou koncovku aby změkla. Špunt zasouvejte do ucha tak aby bílá koncovka špuntu směřovala směrem nahoru. Jakmile špunty zasunete tak poté koncovku otočte proti směru hodinových ručiček, tak aby se zachytila o vnitřní část ušního boltce (viz. obrázek).

3. Funkce potlačení okolního hluku se spustí ve špuntech automaticky přesně 20 sekund po tom, co vyjmete špunt z pouzdra. Při správném nasazení by měl být patrný pocit okolního potlačení hluku. Pokud ne, vyjměte špunty a zkuste je zasunout do ucha znovu. Případně zkontrolujte, zda jsou špunty nabitě. Při vyndávání dávejte pozor, vytahujte z ucha pomalými krouživými pohyby, aby nedošlo k rychlé změně tlaku v uchu.



Správně nasazené špunty by měly být skoro neviditelné při přímém pohledu do zrcadla.

Jak se ujistit, že jsou QuietOn nabité?

Špunty si stále nabíjí, kdykoli jsou uložené v pouzdru, a pokud je pouzdro nabitě. Nabíjení trvá zhruba 2 hodiny. Na nabíjecím pouzdře naleznete tři diody, které indikují to, jak je pouzdro nabitě. Čím více diod svítí, tím je více nabitě:

- Svítí všechny tři diody: 85 – 100% nabití
- Svítí dvě diody: 60 – 84% nabití
- Svítí jedna dioda: 30 – 59% nabití
- Bliká jedna dioda: méně než 30% nabití
- Nesvítí žádná dioda: nabíjecí pouzdro je vybité.

Pouzdro se dobíjí pomocí USB-C kabelu, který je součástí balení. Pozor, nabíjejte pouzdro pouze u portů, které mají 5V a max. 3A.

Varování a údržba.

Udržujte špunty v suchu a čistotě. Tělo špuntu lze čistit suchým hadříkem. Nepoužívejte vodu, čisticí prostředky ani jiné chemikálie, které by mohli poškodit povrch produktu. Držte dál o děti, obsahuje malé části.

V případě jakýchkoli problému s produktem, přestaňte používat a kontaktujte prodejce.